

Návod na Sidekick (661770) SIZZIX

Strojek Sizzix® Sidekick® je přesně to, co uživatelé hledají – je to přenosný, cenově dostupný a dobře vypadající strojek pro práci s papírem, který je zkonstruován za účelem vyřezávání pomocí vyřezávacích šablon Triplits™, Thinlits™ a Framelits™. Strojek, který se vám vejde do dlaně, je váš perfektní kreativní společník doma i na cestách. S jeho pomocí můžete dokonce i embosovat!

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování. Při používání tohoto strojku vždy dodržujte dále uvedená základní bezpečnostní opatření:

- Prostudujte kompletní pokyny k použití dříve, než jej začnete používat.
- K zamezení rizika poranění je třeba používat zvýšený dozor, pokud se v blízkosti pohybují děti.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Používejte pouze díly či příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem.
- Nepoužívejte strojek mimo místnosti na volném prostranství.
- Strojek vždy umístěte a provozujte na čistém a rovném povrchu.
- Nebezpečí poranění pohyblivými částmi. Vyhněte se kontaktu s otáčivými součástmi strojku.
- Nezatěžujte nadměrně stroj.
- Nebezpečí pořežání. Vyhněte se kontaktu s řezacími součástmi strojku.
- Děti mohou se strojkem pracovat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Uchovejte tyto pokyny pro pozdější použití či referenci.

Použití šablon: Wafer-Thin (tenké vyřezávací šablony od SIZZIX)

- Položte papír na zelenou řezací podložku (Sidekick Aqua Cutting Pad).
- Na papír položte vyřezávací šablonu řezacími noži dolů.
- Nahoru položte druhou zelenou řezací podložku (Sidekick Aqua Cutting Pad), tím vytvoříte „vyřezávací Sidekick sendvič“.
- Přidrže strojek Sidekick pevně na rovném a hladkém povrchu a otočte pákou tak, abyste strojek pevně „přisáli“ k podložce.
- Sendvič vložte do otvoru ve strojk Sidekick. Otáčejte klikou, dokud sendvič neprojde mezi válci na druhou stranu. Sendvič vyndejte ze strojku, vaše výřezy jsou hotové!

Pokud se po prvním projetí nevýřiznou všechny části výřezu, zkuste sendvič projet strojkem ještě jednou.

*Náhradní řezací desky: 661769 Sizzix® Sidekick® Accessory – Cutting Pads, Standard, 1 Pair (Aqua)

Použití embosovacích kapes

- Vložte materiál, který chcete embosovat, do embosovací kapsy.
- Embosovací kapsu položte na embosovací podložku Sidekick (Sidekick Embossing Adapter Pad).
- Nahoru položte zelenou řezací podložku (Sidekick Aqua Cutting Pad), vytvoříte tak „embosovací Sidekick sendvič“.
- Přidrže strojek Sidekick pevně na rovném a hladkém povrchu a otočte pákou tak, abyste strojek pevně „přisáli“ k podložce.
- Sendvič vložte do otvoru ve strojk Sidekick. Otáčejte klikou, dokud sendvič neprojde mezi válci na druhou stranu. Sendvič vyndejte ze strojku, vaše embosované kousky jsou hotové!

** Embosovací kapsy Sizzix® (Sizzix® Textured Impressions™ Embossing Folders) se prodávají zvlášť.

Vyřezávací a embosovací strojek Sidekick (661770) – obsah balení

1 strojek Sidekick, 1 pár zelených řezacích desek (Sidekick Cutting Pads, Aqua), 1 embosovací podložka, 1 návod k použití
6 kovových vyřezávacích šablon Framelits™, 7 razítek, 2 malé embosovací kapsy (Textured Impressions Embossing Folders)

Rozměr strojku: 19,5x11x12cm (š x d x v).

Rozměr řezací desky: 6,5x12,5cm (š x d); rozměr řezací plochy: 6,5x11,5cm (š x d).

Možná šíře šablony 6,5cm.

Vhodný na vyřezávání papíru, pěnovky.

Jakékoliv dotazy k tomuto strojk Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: 605 824 093.

Upozornění:

- Vyřezávací desky jsou spotřebním materiálem, který se opotřebovává používáním a časem bude potřeba jejich náhrada za nové. Na toto opotřebování se záruka nevztahuje.
- Strojek není určen pro profesionální sériovou výrobu za účelem prodeje. Na poškození strojku následkem nadměrného zatížení se záruka nevztahuje.
- Práce se strojkem není vhodná pro děti.